



ProgMode: FT245 is 8000-FFFF
 Normal Mode: FT245 is 8000-BFFF

ProgMode: EPROM is shadowed 8000-FFFF
 Normal Mode: EPROM is C000-FFFF

P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
1 A15	1 A15	1 A15	1 A15	1 A15	1 A15	1 A15	1 A15	1 A15	1 A15	1 A15	1 A15
2 A14	2 A14	2 A14	2 A14	2 A14	2 A14	2 A14	2 A14	2 A14	2 A14	2 A14	2 A14
3 A13	3 A13	3 A13	3 A13	3 A13	3 A13	3 A13	3 A13	3 A13	3 A13	3 A13	3 A13
4 A12	4 A12	4 A12	4 A12	4 A12	4 A12	4 A12	4 A12	4 A12	4 A12	4 A12	4 A12
5 A11	5 A11	5 A11	5 A11	5 A11	5 A11	5 A11	5 A11	5 A11	5 A11	5 A11	5 A11
6 A10	6 A10	6 A10	6 A10	6 A10	6 A10	6 A10	6 A10	6 A10	6 A10	6 A10	6 A10
7 A9	7 A9	7 A9	7 A9	7 A9	7 A9	7 A9	7 A9	7 A9	7 A9	7 A9	7 A9
8 A8	8 A8	8 A8	8 A8	8 A8	8 A8	8 A8	8 A8	8 A8	8 A8	8 A8	8 A8
9 A7	9 A7	9 A7	9 A7	9 A7	9 A7	9 A7	9 A7	9 A7	9 A7	9 A7	9 A7
10 A6	10 A6	10 A6	10 A6	10 A6	10 A6	10 A6	10 A6	10 A6	10 A6	10 A6	10 A6
11 A5	11 A5	11 A5	11 A5	11 A5	11 A5	11 A5	11 A5	11 A5	11 A5	11 A5	11 A5
12 A4	12 A4	12 A4	12 A4	12 A4	12 A4	12 A4	12 A4	12 A4	12 A4	12 A4	12 A4
13 A3	13 A3	13 A3	13 A3	13 A3	13 A3	13 A3	13 A3	13 A3	13 A3	13 A3	13 A3
14 A2	14 A2	14 A2	14 A2	14 A2	14 A2	14 A2	14 A2	14 A2	14 A2	14 A2	14 A2
15 A1	15 A1	15 A1	15 A1	15 A1	15 A1	15 A1	15 A1	15 A1	15 A1	15 A1	15 A1
16 A0	16 A0	16 A0	16 A0	16 A0	16 A0	16 A0	16 A0	16 A0	16 A0	16 A0	16 A0
17 GND	17 GND	17 GND	17 GND	17 GND	17 GND	17 GND	17 GND	17 GND	17 GND	17 GND	17 GND
18 VCC	18 VCC	18 VCC	18 VCC	18 VCC	18 VCC	18 VCC	18 VCC	18 VCC	18 VCC	18 VCC	18 VCC
19 M1	19 M1	19 M1	19 M1	19 M1	19 M1	19 M1	19 M1	19 M1	19 M1	19 M1	19 M1
20 RESET	20 RESET	20 RESET	20 RESET	20 RESET	20 RESET	20 RESET	20 RESET	20 RESET	20 RESET	20 RESET	20 RESET
21 CLK	21 CLK	21 CLK	21 CLK	21 CLK	21 CLK	21 CLK	21 CLK	21 CLK	21 CLK	21 CLK	21 CLK
22 INT	22 INT	22 INT	22 INT	22 INT	22 INT	22 INT	22 INT	22 INT	22 INT	22 INT	22 INT
23 MREQ	23 MREQ	23 MREQ	23 MREQ	23 MREQ	23 MREQ	23 MREQ	23 MREQ	23 MREQ	23 MREQ	23 MREQ	23 MREQ
24 WR	24 WR	24 WR	24 WR	24 WR	24 WR	24 WR	24 WR	24 WR	24 WR	24 WR	24 WR
25 RD	25 RD	25 RD	25 RD	25 RD	25 RD	25 RD	25 RD	25 RD	25 RD	25 RD	25 RD
26 IORQ	26 IORQ	26 IORQ	26 IORQ	26 IORQ	26 IORQ	26 IORQ	26 IORQ	26 IORQ	26 IORQ	26 IORQ	26 IORQ
27 D0	27 D0	27 D0	27 D0	27 D0	27 D0	27 D0	27 D0	27 D0	27 D0	27 D0	27 D0
28 D1	28 D1	28 D1	28 D1	28 D1	28 D1	28 D1	28 D1	28 D1	28 D1	28 D1	28 D1
29 D2	29 D2	29 D2	29 D2	29 D2	29 D2	29 D2	29 D2	29 D2	29 D2	29 D2	29 D2
30 D3	30 D3	30 D3	30 D3	30 D3	30 D3	30 D3	30 D3	30 D3	30 D3	30 D3	30 D3
31 D4	31 D4	31 D4	31 D4	31 D4	31 D4	31 D4	31 D4	31 D4	31 D4	31 D4	31 D4
32 D5	32 D5	32 D5	32 D5	32 D5	32 D5	32 D5	32 D5	32 D5	32 D5	32 D5	32 D5
33 D6	33 D6	33 D6	33 D6	33 D6	33 D6	33 D6	33 D6	33 D6	33 D6	33 D6	33 D6
34 D7	34 D7	34 D7	34 D7	34 D7	34 D7	34 D7	34 D7	34 D7	34 D7	34 D7	34 D7
35 TX	35 TX	35 TX	35 TX	35 TX	35 TX	35 TX	35 TX	35 TX	35 TX	35 TX	35 TX
36 RX	36 RX	36 RX	36 RX	36 RX	36 RX	36 RX	36 RX	36 RX	36 RX	36 RX	36 RX
37 SPARE1	37 SPARE1	37 SPARE1	37 SPARE1	37 SPARE1	37 SPARE1	37 SPARE1	37 SPARE1	37 SPARE1	37 SPARE1	37 SPARE1	37 SPARE1
38 SPARE2	38 SPARE2	38 SPARE2	38 SPARE2	38 SPARE2	38 SPARE2	38 SPARE2	38 SPARE2	38 SPARE2	38 SPARE2	38 SPARE2	38 SPARE2
39 SPARE3	39 SPARE3	39 SPARE3	39 SPARE3	39 SPARE3	39 SPARE3	39 SPARE3	39 SPARE3	39 SPARE3	39 SPARE3	39 SPARE3	39 SPARE3
40 SPARE4	40 SPARE4	40 SPARE4	40 SPARE4	40 SPARE4	40 SPARE4	40 SPARE4	40 SPARE4	40 SPARE4	40 SPARE4	40 SPARE4	40 SPARE4

Memory Map in Programming mode:
 Flash, shadow from 0x8000-0xFFFF
 RAM, 0x0-0x7FFF
 FT245R, 0x8000-0xFFFF

Memory Map in Normal mode:
 RAM, 0x0-0x7FFF
 FT245R, 0x8000-0xBFFF
 EPROM, 0xC000-0xFFFF